超音波清洗機中文操作說明

WATER BATHS

MODEL:DC-150H

104 instrument 104儀器總局
板橋市館前東路 110 號 12 樓 TEL:(02)2950-4343
www.104go.com.tw E-mail:104gogo@gmail.com

目　錄

超音波清洗機操作說明…… …2

超音波清洗機產品規格……3

超音波清洗機簡易保養檢查……3

儀器保養表……4

超音波清洗機操作說明

項 目	操 作 說 明
1	將清洗液到入超音波清洗機中（約槽體內 7～8 分滿）。
2	請先確定電壓為 **110V** or **220V** 後再將電源插頭插入插座中。
3	將清洗物放入清洗槽內（可直接放入或用清洗籃裝盛）。
4	按下電源鍵（**NO/OFF**）打開電源。
5	時間設定（**SET TIME**）燈亮,再按下 SET 鍵上下調整時間。
6	欲加熱時按下 **MODE** 選擇鍵，選擇 **SET TEMP** 燈亮再按下 **SET** 鍵上下調整溫度。
7	設定完成後,按下 **START/STOP**（啟動/停止）鍵,功能指示之清洗工作（**SONICS**）
	燈亮,即表示超音波清洗機開始清洗樣品。
8	超音波清洗機開始清洗樣品直到功能指示清洗工作（**SONICS**）燈滅,表示清洗樣品完成。
9	途中欲停止超音波清洗機清洗樣品時,再按下 **START/STOP**（啟動/停止）鍵,功能指示之
	清洗工作（**SONICS**）燈滅,即表示停止清洗樣品。

超音波清洗機產品規格

Internal Tank Size（水槽尺寸）	300 × 160 × 150 mm (L × W × H)
External Dimension（外觀尺寸）	330 × 205 × 330 mm (L × W × H)
Capacity Of Containe（水槽容積）	7.2 L
Operating Frequency（振盪頻率）	40 KHz (28 KHz ~ 160 KHz)
Internal Tank Stuff（水槽材質）	SUS 304 # 1.5 t
External Stuff（外觀材質）	Steel Plate Rustproof Toast Paint
Dust Cover Stuff（上蓋材質）	SUS 304 # 0.8 t
Output Power（洗淨出力）	150 W
Timer（定時器）	Continuous (" 0 ") & 99 Minutes
Heater（加熱器）	250 W
Temp. Set Range (溫度設定範圍)	Normal ~ 99 ℃ (DC150H)
Power Source（使用電源）	AC100~120V
Net Weight（淨重）	8 Kg

超音波清洗機簡易保養檢查

項 目	內 容 說 明
1	如清洗液具有腐蝕性時,則控制面板需做防護以免被腐蝕。
2	超音波清洗機控制面板按下電源鍵（NO/OFF）打開電源後,若無任何燈亮？
	a.檢查電源端是否有電。
	b.在用力按一下電源鍵（NO/OFF）看是否有燈亮。
3	超音波清洗機洗淨出力變弱？
	a.發震板故障需寄回本公司更換。
	b.清洗震盪子耗損需寄回本公司更換。
4	超音波清洗機控制面板按鍵有問題？
	需寄回本公司更換控制面板。
5	超音波清洗機不可以無清洗液空震。

儀器保養表

日　期	保養項目	人員簽名